

**KAFFE
LOGIC**

Kaffelogic Boost Kit

Käyttöohjeet


Mitä laatikossa on

- 1x Lyhyt BOOST-paistokammion jatkorengas.
- 1x pitkä BOOST-paistokammion jatkorengas.
- 1x BOOST-aktivointikoodi.

Aktivointi

1. Avaa Studio kannettavalla tietokoneellasi.
2. Kytke USB-C-kaapeli kannettavaan tietokoneeseen ja paahtimeen.
3. Käynnistä paistinpannu.
4. Napsauta Studiossa Ohje > Aktivoi ominaisuudet.
5. Syötä ponnahdusikkunaan Boost-aktivointikorttisi takana oleva koodi ja napsauta Aktivoi.
6. Tila muuttuu tilasta 'Ei-aktiivinen' tilaksi 'Aktiivinen'. Jos näin ei ole, ota yhteyttä asiakastukeen.

Käyttöohjeet




Punnitse haluamasi määrä kahvia (10 gramman välein).



Jos paistat suurempaa määrää, aseta BOOST-rengas.

Kaada kahvimäärä paahtimoon.



Valitse profiilisi ja paina *Käynnistä* .



Select load size
[120g] then ▶



Sinua pyydetään valitsemaan oma

täyttömäärä + ja - painikkeilla.

0:01 L3.5 * 28.9
K-logic classic



Aloita paistaminen painamalla Käynnistä-painiketta.

Lisätietoja

- Mukana tulevat BOOST-renkaat ovat jatkorenkaita, jotka estävät paahdettuja papuja putoamasta ulos, kun poistat akanankerääjän. Voit paahtaa pienempiä eriä ilman niitä.
- Jos haluat paahtaa normaalin paahdon eli "ei-tehopaahdon", valitse 120 g:n täyttömäärä ja paahtaa normaalisti.
- Jos haluat tarkistaa papujen liikkeen ennen paahtamista, käytä tuulettimen esikatselua kahvin ollessa paahtimessa. Kun olet valinnut profiilisi, paina valikkopainiketta ja valitse Tuulettimen esikatselu. Tämä käynnistää tuulettimen ilman lämpöä varmistaakseen, että pavut liikkuvat riittävästi.

Suuremmat eräkoot

Jotkut kahvit eivät välttämättä paahdu identtisesti suuremmilla täyttömäärillä. Yleensä tämä voi koskea tiheästi paahdettuja, pieniä seulakokoja tai heikompilaatuisia kahveja. Jos papujen liike pysähtyy paahdon aikana, ne palavat pohjaan tai paahtuvat epätasaisemmin suuremmilla täyttömäärillä, paahtaa pienempiä täyttömääriä, kunnes saavutat juuri sinun kahvillesi sopivan paahdon.

Tukea

Jos tarvitset apua, ota yhteyttä tukeen osoitteessa kaffelogic.com/help.

Takuu ja tuotteen käyttö

Tuotteilla on lakisääteinen vakiotakuuaika. Tätä takuuta ei voi siirtää, eikä rahallinen korvaus ole mahdollinen. Takuu ei koske tuotteita, joita on käytetty muulla tavalla kuin tässä käyttöohjeessa on määritelty.

Takuu ei myöskään kata:

- Virheellisestä käytöstä, hoidon laiminlyönnistä tai muusta kuin tässä käyttöoppaassa mainitusta tarkoituksesta aiheutuvia vaurioita.
- Ulkonäkövaurioita, korroosion tai asteittaisen kulumisen aiheuttamia vaurioita.

Valtuuttamattomien henkilöiden tekemät toimenpiteet tai korjaukset johtavat tuotetakuun raukeamiseen.

Myyjä ja maahantuoja: NajTrade s.r.o., Húskova 31, 04023 Košice, IČO: 50590502.

