




Wacaco Exagrind


Käyttöohjeet

Kuvaus



Ohjeet


1. Irrota kahva kantoasennostaan.
2. Täytä jauhatuskammio enintään 20 grammalla kahvipapuja.
3. Kiinnitä kahvan kannen puoli jauhimeen.



4. Kierrä säiliö auki.

5. Pidä kahvasta kiinni, jotta se ei pyöri, samalla kun kierrät säätönuppia myötäpäivään, kunnes se on tiukimmassa asennossa (lähtöpiste).


6. Aloituskohdasta kierrä säätönuppia vastapäivään haluamaasi jauhatusasteeseen. Katso ehdotus ihanteellisesta jauhatusasetuksesta keittomenetelmätaulukosta.



7. Kierrä säiliö kiinni.

8. Pidä runkoa toisessa kädessä ja kierrä kahvaa myötäpäivään toisella kädellä, kunnes kaikki pavut on jauhettu.

9. Kun olet valmis, kierrä säiliö auki ja kaada jauhatus ulos.



Huomautus

- Jokainen säätönupin täysi kierros lisää terän ja terän välistä rakoa 1 mm.
- Käännöksessä on 30 naksahdusta. Jokainen naksahdus siis säätää terän rakoa 33 mikronia (0,033 mm).
- Kierrä säätönuppia myötäpäivään hienompaa jauhatusta varten ja vastapäivään karkeampaa jauhatusta varten.

VAROITUS!

- Terät voidaan purkaa, jos niitä pyöritetään liikaa vastapäivään.
- Laita kansi paikalleen ennen jauhatuskarkeuden säätämistä.
- Säilytä jauhinmyllyä kuivassa paikassa.
- Varmista, ettei jauhinlaitetta koskaan pestä tai puhdisteta vedellä.

VAROITUS!

- Älä yritä jauhaa kahvipapuja hienoimmalla 0–6 naksahduksella varmistaaksesi terävien purojen pitkän terävyyden.
- Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan kahvipapujen käyttöön. Älä jauha muita materiaaleja.
- Varo teräviä metallisia purseita. Tämä ei ole lelu. Pidä jauhin lasten ulottumattomissa.

Oluenpanomenetelmien kaavio

- ESPRESSO 10–20 naksahdusta lähtöpisteestä.
- SUODATINKAHVI 20–26 naksahdusta lähtöpisteestä.
- KAADA YLI 34–42 napsautuksen päähän lähtöpisteestä.
- RANSKALAINEN PAINOSTUS 42–46 naksahdusta lähtöpisteestä.

Wacacon tuotteet



Picopresso - 13-15 klikkausta lähtöpisteestä.

Nanopresso - 16-18 klikkausta lähtöpisteestä.

Barista-setti – 22–24 napsautusta lähtöpisteestä.

Minipresso - 18-20 napsautusta lähtöpisteestä.

Cuppamoka - 36-38 klikkausta lähtöpisteestä.

Pipamoka - 36-38 klikkausta lähtöpisteestä.

Käyttötarkoitus

Exagrind on tarkoitettu henkilökohtaiseen käyttöön. Se ei sovellu kaupalliseen, ammattimaiseen, kollektiiviseen tai teolliseen käyttöön. Exagrind:n käyttö muulla kuin tässä kuvatulla tavalla voi mitätöidä takuun. Wacaco Company Limited ei ole vastuussa Exagrindin virheellisestä käytöstä aiheutuvista vammoista tai vahingoista.

Takuu ja tuotteen käyttö

Tuotteilla on lakisääteinen vakiotakuuaika. Tätä takuuta ei voi siirtää, eikä rahallinen korvaus ole mahdollinen. Takuu ei koske tuotteita, joita on käytetty muulla tavalla kuin tässä käyttöohjeessa on määriteltä.

Takuu ei myöskään kata:

- Virheellisestä käytöstä, hoidon laiminlyönnistä tai muusta kuin tässä käyttöoppaassa mainitusta tarkoituksesta aiheutuvia vaurioita.
- Ulkonäkövaurioita, korroosion tai asteittaisen kulumisen aiheuttamia vaurioita.

Valtuuttamattomien henkilöiden tekemät toimenpiteet tai korjaukset johtavat tuotetakuun raukeamiseen.

Myyjä ja maahantuoja: NajTrade s.r.o., Húskova 31, 04023 Košice, IČO: 50590502.

