



**Puhdistussetti EKO  
CLEAN**

**uudelleentäytettävillä  
kapseleilla varustetuille  
kahvikoneille**

Käyttöohjeet

Pakkaus sisältää:

- URNEX Cafiza 2 puhdistusjauhe
- Kalkinpoistoaine
- Manuaalinen
- Muovinen kauha

## Ohjeet:

### Yleistä tietoa:

- Noudata aina oman kahvikoneesi ohjeita.
- Jos tarkkaa puhdistusmenetelmää ei ole annettu, noudata alla olevia ohjeita.

### I. Kahvijäämien puhdistus URNEX Cafiza 2:lla

1. Lisää ½ mittalusikallista (noin 5 g) puhdistusjauhetta uudelleentäytettävään kapseliin.
2. Sulje kapseli ohjeiden mukaisesti ja aseta se koneeseen.
3. Aseta laite keittotilaan (kuuma vesi) ja laske noin 0,5 litraa vettä (tai puolet säiliöstä) läpi.
4. Lisää yksi täysi mittalusikallinen (noin 10 g) puhdistusjauhetta 1 litran vesisäiliöön.
5. Aseta kaikki puhdistettavat esineet (täytettävät kapselit, ritilä jne.) astiaan.
6. Voit halutessasi kaataa osan tästä liuoksesta koneen jäteastiaan.
7. Anna liuoksen vaikuttaa 10 minuuttia.
8. Hävitä liuos ja huuhtelee kaikki esineet huolellisesti puhtaalla vedellä.
9. Jos et aio poistaa kalkkia, huuhtelee kahvinkeitin huolellisesti puhtaalla vedellä vaiheen II mukaisesti, mutta ilman kalkinpoistojauhetta.

### II. Kalkinpoisto ja viimeinen huuhtelu

1. Liuota kalkinpoistojauhetta **0,5 litraan vettä** . Kaada vesisäiliöön.
2. Aja koko liuos kahvinkeitin läpi.
  - **Nespresso:** Sulje kammio ilman kapselia.
  - **Dolce Gusto:** Aseta tyhjä täytettävä kapseli.
3. Anna koko liuoksen kulkea järjestelmän läpi.
4. Täytä säiliö **puhtaalla vedellä** . Laske se kokonaan läpi.
5. Toista vaihe 4 vielä kerran.
6. Puhdistuksen jälkeen hävitä **ensimmäinen valmistamasi kahvi** . Juo vain **toisesta kahvikupista**

### Turvallisuusohjeet puhdistusjauheen URNEX Cafiza 2 käyttöön:

Säilytä lasten ulottumattomissa. Ärsyttää ihoa. Aiheuttaa voimakasta silmien ärsytystä. Pese huolellisesti käytön jälkeen.

**JOS AINETTA JOUTUU SILMIIN:** Huuhtelee varovasti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos käytät niitä ja se on mahdollista. Jatka huuhtelua. Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkärin hoitoon/neuvoon.

**JOS AINETTA JOUTUU IHOLLE:** Pese runsaalla vedellä ja saippualla. Jos ihoärsytystä ilmenee: hakeudu lääkärin hoitoon.

## Takuu ja tuotteen käyttö

Tuotteilla on lakisääteinen vakiotakuuaika. Tätä takuuta ei voi siirtää, eikä rahallinen korvaus ole mahdollinen. Takuu ei koske tuotteita, joita on käytetty muulla tavalla kuin tässä käyttöohjeessa on määritelty.

Takuu ei myöskään kata:

- Virheellisestä käytöstä, hoidon laiminlyönnistä tai muusta kuin tässä käyttöoppaassa mainitusta tarkoituksesta aiheutuvia vaurioita.
- Ulkonäkövaurioita, korroosion tai asteittaisen kulumisen aiheuttamia vaurioita.

Valtuuttamattomien henkilöiden tekemät toimenpiteet tai korjaukset johtavat tuotetakuun raukeamiseen.

**Myyjä ja maahantuoja:** NajTrade s.r.o., Húskova 31, 04023 Košice, IČO: 50590502.